

MANUAL DE INSTRUÇÕES

AGRADECEMOS A PREFERENCIA PELO LEDP120C. SUA NOVA TECNOLOGIA SOFT LED OFERECE ILUMINAÇÃO DE EXCELENCIA PARA FOTORETRATO, MACROFOTOGRAFIA, FOTO PRODUTO, VIDEO E FOTOJORNALISMO, CRIANDO UMA IMAGEM SUAVE DE ILUMINAÇÃO UNIFORME E COM FIDELIDADE DE CORES. ULTRAFINO, LEVE E PORTATIL POSSUI TEMPERATURA DA COR DE 3300A 5600K, INTENSIDADE DA LUZ AJUSTAVEIS. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O SEU EQUIPAMENTO LEDP120C



PRECAUÇÕES

Não tente desmontar ou modificar o equipamento: no caso de defeitos procure assistência técnica especializada, em garantia, leve à loja onde o produto foi adquirido. Mantenha este equipamento em lugar livre de umidade, não permita que ele seja molhado e não manuseie com as mãos molhadas.. Este produto contem peças pequenas, mantenha longe do alcance de crianças, consulte um médico imediatamente em caso de ingestão de qualquer peça deste equipamento. Não exponha a temperaturas altas, o calor intenso pode prejudicar este produto. Em caso de aquecimento desligue o aparelho e deixe esfriar. Não misture pilhas usadas com novas. Evite queda e batidas deste produto. Não use este produto em condições de temperatura ou umidade altas. Não utilize removedor ou thinner para limpar este produto, a manutenção e limpeza devem ser realizadas apenas com pano levemente umedecido. Em caso de condições climáticas onde possa haver condensação, aguarde para usar o equipamento após a ambientação à temperatura do local. Armazene em local seco, ventilado e frio.

PARTES



GERENCIAMENTO DE ENERGIA



INDICADOR CARGA BATERIA



ESTE EQUIPAMENTO UTILIZA BATERIA LITIO NP-F970

INSTALAÇÃO DA BATERIA

DESLIGUE O APARELHO ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO
INSIRA A BATERIA SEGUINDO OS SIMBÓLOS + E - DO COMPARTIMENTO DE BATERIAS ATE QUE ENCAIXADA.LIGUE O APARELHO E UTILIZE. APOS O USO DESLIGUE O EQUIPAMENTO E RETIRE A BATERIA. PARA ISSO APERTE O BOTÃO DE DESTARAVAMENTO DA BATERIA PUXE A BATERIA NA DIREÇÃO OPOSTA

UTILIZANDO SEU LEDP120C

<p>INSTALE O CONECTOR L NA ENTRADA 1/4" E APERTE O ANEL SUPERIOR DO CONECTOR ATE QUE FIRMEMENTE FIXADO. GIRE O ANEL INFERIOR DO CONECTOR PARA A POSIÇÃO SUPERIOR E INSIRA NO HOTSHOE DA CAMERA. PARA FIXAR GIRE O ANEL ATE QUE FORMEMENTE PRESO AO HOTSHOE</p>	<p>INSTALE O CONECTOR L NA ENTRADA 1/4" E APERTE O ANEL SUPERIOR DO CONECTOR ATE QUE FIRMEMENTE FIXADO. GIRE O ANEL INFERIOR DO CONECTOR</p>	<p>ENCAIXE O CONECTOR NA PARTE SUPERIOR DO TRIPE DE ILUMINAÇÃO</p>

ESPECIFICAÇÕES:

Quantidade de LEDs	116
ENERGIA	7.4V BATERIA LITIO NP-F970 NÃO INCLUSA
Capacidade (Max.)	<12W
Intensidade de luz	>2700lux (0.5m)
Bateria Lítio	Sony NP-F970 ou similar
Temperatura da cor	3300 A 5600K
Controle de intensidade	Ajustável.
Autonomia - CRI E TlCI (QA)	Aprox. 1 hora, com bateria totalmente carregada SUPERIOR A 95
Temperatura operacional	-10~55 °C
Dimensões e peso liquidam	173mm*130mm*17mm / 220g

MANUTENÇÃO DO APARELHO

Desligue o aparelho imediatamente em caso de defeito. A unidade pode aquecer para temperatura alta. A manutenção e reparos deverem ser feitos por assistência técnica especializada A garantia de seis meses pode ser cancelada caso seja detectado mal uso. Desligue o aparelho quando não utilizado, retirando sempre a bateria.

GARANTIA LIMITADA DE 6 (seis) MESES