



ESPECIFICAÇÕES

- Altura Máxima Operacional 1800mm
- Altura Mínima Operacional 830mm
 - Altura fechado 865mm
 - Peso 3.2kg
- Capacidade máxima 4kg

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Instruções de manutenção de rotina. Checagem das pernas: certifique-se que as pernas travam nas alturas média e máxima. A trava triangular deve estar firmemente esticada para garantir estabilidade às pernas. Posicione as sapatas de borracha cuidadosamente encaixadas sob as pernas do tripé. Ao fechar o tripé coloque o elástico a redor das pernas para facilitar o transporte e preservar as pernas em posição fechada. Remova o pó do tripé regularmente com uma flanela macia. Mantenha o tripé na bolsa quando não estiver usando. Use um pincel e bomba de ar para limpar as partes mais delicadas da cabeça e travas das pernas.

ALERTA!

Não exceda a carga máxima recomendada pelo fabricante. Certifique-se sempre que as travas estão firmemente em posição. Não use este equipamento sob temperaturas inferior a -30°C e superior a 70°C. Seque bem o tripé sempre que exposto a chuva e umidade. Não permita que o tripé seja exposto a agua salgada (marinha). Não deixe o tripé exposto ao Sol por tempo prolongado, e não deixe o tripé em locais quentes, por exemplo dentro do carro por tempo prolongado. Ao transportar o equipamento prefira retirar a cabeça do tripé e só monte quando for iniciar o uso. Limpe com detergente suave e pano levemente umedecido. Este equipamento não requer o uso de lubrificante, graxa ou óleo.

GARANTIA LIMITADA 6 MESES