

## LENTE FRESNEL CPL-80

### MANUAL DE OPERAÇÕES

AGRADECEMOS A ESCOLHA DESTE MAIS ESTE PRODUTO DA LINHA COLBOR-GREIKA.

POR FAVOR LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE OPERAR O EQUIPAMENTO, OBSERVANDO AS RECOMENDAÇÕES.

MANTENHA ESTE MANUAL EM LOCAL SECO E SEGURO; EM CASO DE DÚVIDAS LEIA-O SEMPRE ANTES DE USAR.

MANTENHA LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ELE POSSUI PARTES SENSÍVEIS QUE QUANDO SEPARADAS E PODEM ALTERAR OU DANIFICAR O PRODUTO EVITE MOLHAR O EQUIPAMENTO A UMIDADE PODE DETERIORAR O CF-200. MANTENHA LÍQUIDOS CORROSIVOS E FONTES DE CALOR LONGE DO EQUIPAMENTO. USE LUVAS PROTETORAS EFETUAR AJUSTES NO EQUIPAMENTO ENQUANTO ESTIVER AQUECIDO EM USO

MANTENHA MATERIAIS QUÍMICOS CORROSIVOS, LÍQUIDOS E FONTES DE CALOR LONGE DESTE EQUIPAMENTO. MANTENHA O EQUIPAMENTO EM LOCAL SECO E SEGURO, SEM PERIGO DE QUEDAS. PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROCURE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO O CF-200 É UM ACESSÓRIO PROJETOR ALTA TECNOLOGIA, QUE POSSIBILITA A PROJEÇÃO DA LUZ DE FORMA AMPLIADA OFERECENDO DIVERSOS EFEITOS QUE ENRIQUECEM O CENÁRIO DE GRAVAÇÃO E ADICIONA ILUMINAÇÃO DE FORMA PERSONALIZADA E PROFISSIONAL.

O EQUIPAMENTO NÃO É A PROVA D'ÁGUA.

NÃO OPERAR COM AS MÃOS MOLHADAS. NÃO TOQUE OU CUBRA A SUPERFÍCIE DA LENTE QUANDO O EQUIPAMENTO ESTIVER AQUECIDO EM USO. NÃO TENTE DESMONTAR O EQUIPAMENTO, AO ABRIR O EQUIPAMENTO A GARANTIA PODERÁ SER DESQUALIFICADA. EM CASO DE DEFEITO CONSULTE UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. DESCONECTE O EQUIPAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA QUANDO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO. EVITE QUEDAS OU COLISÕES DO EQUIPAMENTO, O IMPACTO PODE CAUSAR DANOS AO MECANISMO INTERNO E EXTERNO.


A GARANTIA NÃO SE APLICA EM CASOS DE FALHA DE USO DO PRODUTO.

O PRODUTO PODE SOFRER ALTERAÇÕES DE DESIGN E MECÂNICAS SEM AVISO PREVIU OS FABRICANTES SE RESERVAM DIREITO DA INTERPRETAÇÃO FINAL DO PRODUTO.




## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Alinhe a Lente Projetora aos encaixes do LED LIGHT e encaixe, gire a Lente Projetora na direção que mostra a seta na figura abaixo, e as lentes estarão instaladas. Antes de soltar certifique-se que estão firmemente fixadas ao LED LIGHT e que a haste superior ressaltar no equipamento.
  2. Para remover faça o movimento contrário.



## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Ajuste de foco: Segure o tubo do Projetor na parte da engrenagem, como mostra a figura abaixo e gire na direção desejada até atingir o foco desejado




O seu CF-200 estará pronto para ser usado

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto	CF-200
Dimensões	FECHADO 190x150mm – ABERTO 190x200mm
Material	Nylon a prova de fogo
Peso líquido	780g
Compatibilidade	SÉRIE CL220 – CL330
Angulação	12° - 40°

### O QUE VEM NA CAIXA?



01 lente Fresnel



01 Bolsa p/ transporte

GARANTIA LIMITADA 6 MESES

